

Описание регистров обмена данными по протоколу DiBUS БС-17П

Соответствует ПО версии 01.08.277.20120612

Регистры опрашиваются по индексам, тип данных и номер взяты из таблицы 1.3.1 Типы данных [1].

Таблица 1. Регистры устройства

Индекс	Описание	R/W	Тип
Регистры общего назначения			
0x09	Комбинированная посылка «Мгновенное значение» (см. ниже)	R/-	BYTE(1)
0x0a	Время до выхода устройства на рабочий режим, с	R/-	DWORD (11)
0x0c	Дата и время корректировки значений параметров устройства	R/-	Long_DateTime (31)
0x0d	Дата и время сборки устройства	R/-	Long_DateTime (31)
0x0f	Измерение + статус (комбинированная посылка)	R/-	BYTE(1)
0x10	Измеренное значение	R/-	Single (25)
0x13	Время с начала измерения, с	R/-	DWORD (11)
0x14	Неопределенность измерения, %	R/-	BYTE (1)
0x15	Выбор измеряемой величины ¹ (см. ниже)	R/W	BYTE (1)
0x18	Статус (состояние устройства)	R/-	WORD (5)
0x19	Перезапуск измерений	-/W	BYTE (1)
0x1c	Код блока детектирования ²	R/-	BYTE (1)
0x1d	Установка сетевого адреса устройства	-/W	DiBUS_address (33)
0x1e	Версия ПО устройства	R/-	UNICODE (29)
Измеряемые величины			
0x22	Измеряемая величина № 1: • МЭД, Зв/ч	R/-	Single (25)
0x23	• Порядковый номер объекта ³	R/-	DWORD (11)
0x24	• Неопределенность измерения, %	R/-	BYTE (1)

¹ Допустимые значения регистра «Выбор измеряемой величины» для данного устройства 1, 2, 3, 4 (4 только если динамический параметр "Тип УД (0-УДПС, 1-УДВГ)" установить в 1).

² Задается предприятием изготовителем. Код данного устройства 9 если динамический параметр "Тип УД (0-УДПС, 1-УДВГ)" установить в 0, 10 если динамический параметр "Тип УД (0-УДПС, 1-УДВГ)" установить в 1.

³ Только для алгоритма «Стереющий». Для алгоритмов «Следящий» и «Скользкий» описание регистра меняется на «Время измерения, с».

Индекс	Описание	R/W	Тип
0x27	Измеряемая величина № 2: <ul style="list-style-type: none"> Скорость счета, имп/с 	R/-	Single (25)
0x28	<ul style="list-style-type: none"> Порядковый номер объекта 	R/-	DWORD (11)
0x29	<ul style="list-style-type: none"> Неопределенность измерения, % 	R/-	BYTE (1)
0x2C	Измеряемая величина № 3 ⁴ : <ul style="list-style-type: none"> Средняя скорость счета БД1, имп/с 	R/-	Single (25)
0x2D	<ul style="list-style-type: none"> Время измерения, с 	R/-	DWORD (11)
0x2E	<ul style="list-style-type: none"> Неопределенность измерения, % 	R/-	BYTE (1)
0x31	Измеряемая величина № 4: <ul style="list-style-type: none"> Средняя скорость счета БД2, имп/с 	R/-	Single (25)
0x32	<ul style="list-style-type: none"> Время измерения, с 	R/-	DWORD (11)
0x33	<ul style="list-style-type: none"> Неопределенность измерения, % 	R/-	BYTE (1)
Динамические параметры			
0x71	Верхняя АПУ ⁵ (Стерегищий, Следящий, Скользящий)	R/W	Single (25)
0x73	Верхняя ППУ (Следящий, Скользящий)	R/W	Single (25)
0x75	НПУ (Следящий, Скользящий)	R/W	Single (25)
0x77	Коэффициент чувствительности, (Зв/ч)/с ⁻¹	R/W	Single (25)
0x79	Мертвое время, мкс	R/W	Single (25)
0x7b	Значение фона (Стерегищий) ⁶	R/-	Single (25)
0x7d	Количество интервалов (Скользящий): 1-60	R/W	Single (25)
0x7f	Ширина интервала (Скользящий), с: 1-65535	R/W	Single (25)
0x81	Алгоритм (0-Стерегищий, 1-Следящий, 2-Скользящий)	R/W	Single (25)
0x83	Тип УД (0-УДПС, 1-УДВГ)	R/W	Single (25)
0x85	Датчик наличия объекта (1-Исп./0-Не исп.)	R/W	Single (25)
0x87	Верхняя АПУ (Стерегищий), сигм ⁷	R/W	Single (25)
0x89	Максимально допустимый фон (Стерегищий)	R/W	Single (25)

⁴ Если значение динамического параметра "Тип УД (0-УДПС, 1-УДВГ)" установить в 0, то измеряемых величин будет 3, а именно, "МЭД", "Скорость счета", "Средняя скорость счета".

Если значение динамического параметра "Тип УД (0-УДПС, 1-УДВГ)" установить в 1, то измеряемых величин будет 4, а именно, "МЭД", "Скорость счета", "Средняя скорость счета БД1", "Средняя скорость счета БД2".

⁵ Размерность пороговых уставок соответствует размерности выбранной измеряемой величины по умолчанию.

⁶ Динамический параметр "Значение фона (Стерегищий)" хранит зафиксированное алгоритмом Стерегищий значение гамма-фона, относительно которого в соответствии с заданным числом сигм параметра «Верхняя АПУ (Стерегищий), сигм» вычисляется значение верхней пороговой уставки алгоритма Стерегищий, и потом автоматически фиксируется в "Верхняя АПУ (Стерегищий, Следящий, Скользящий)".

⁷ Динамический параметр "Верхняя АПУ (Стерегищий), сигм" может принимать такие значения как: 3; 3,5; 4; 6-100.

Индекс	Описание	R/W	Тип
0x8b	Минимально допустимый фон (Стерегающий)	R/W	Single (25)
0x8d	Максимальное время простоя фона (Стерегающий), с	R/W	Single (25)
0x8f	Время влияния объекта контроля (Стерегающий), с	R/W	Single (25)
0x91	Максимальное время присутствия объекта (Стерегающий), с	R/W	Single (25)
0x93	Минимальное время присутствия объекта (Стерегающий), с	R/W	Single (25)

Регистр «Выбор измеряемой величины»

Регистр 0x15 позволяет выбрать измеряемую величину по умолчанию. Значение измеряемой величины по умолчанию используется регистрами:

- комбинированная посылка «Мгновенное значение» - 0x09;
- комбинированная посылка «Значение выбранной измеряемой величины и статус устройства» - 0x0f;
- «Результат измерения выбранной величины» - 0x10;
- «Время измерения выбранной величины» - 0x13;
- «Неопределенность измерения выбранной величины» - 0x14.

Регистр «Перезапуск измерений»

Регистр 0x19 используется для перезапуска измерения по N-ой измеряемой величине (см. таблица 1, раздел «Измеряемые величины»). Перечень значений, записываемых в данный регистр, представлен в таблице 2.

Таблица 2. Значения, записываемые в регистр 0x19

Записываемое значение	Описание
0x00	Перезапуск измерения по выбранной измеряемой величине
Значение в диапазоне от 1 до 4, (4 только для суммирования)	Перезапуск измерения по соответствующей измеряемой величине
0xff	Перезапуск всех измерений

Регистр «Статус устройства»

Регистр статуса (0x18), используется для обозначения состояния устройства (рисунок 1). Каждое сообщение регистра статуса имеет свой приоритет (таблица 3). Приоритеты сообщений по возрастанию степени важности: «Сообщение», «Состояние/Неисправность», «Тревога».

B15	B14	B13	B12	B11	B10	B9	B8	R	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----

Таблица 3. Сообщения регистра статуса

Флаг	Назначение	Приоритет
V0	1 – Недопустимый фон	Ошибка
V1	1 – Нет импульсов в СК №1	Ошибка
V2	1 – Нет импульсов в СК №2	Ошибка
V3	1 – Сбой в работе с ЭНП	Ошибка
V4	1 – Нет связи с ДНО	Ошибка
V5	1 – Превышена АПУ	Тревога
V6	1 – Превышена ППУ	Тревога
V7	1 – Ниже НПУ	Тревога
V8	1 – Частые помехи в работе устройства	Ошибка
V9	1 – Устройство не готово	Ошибка
V10	1 – Параметры изменились	Сообщение
V11	1 – Короткое замыкание	Ошибка
V12	1 – Превышена верхняя граница диапазона	Ошибка
V13	1 – Обнаружен объект	Сообщение
V14	1 – Необходимо обновить фон	Ошибка
V15	1 – Недопустимое время присутствия объекта	Сообщение

Регистр «Мгновенное значение» выбранной измеряемой величины

Блок данных пакета состоит из набора байт. Структура блока данных представлена на рисунке 2.

Idx	InsMV	InsPSS	UniqSec
-----	-------	--------	---------

Рисунок 2. Структура блока данных регистра «Мгновенное значение»

Обозначения:

Idx - индекс регистра = 0x09, 1 байт, тип данных BYTE(1);

InsMV – Результат измерения выбранной измеряемой величины, 4 байта, тип данных Single (25) (см. описание регистра «Выбор измеряемой величины»), рассчитанное по данным UniqSec-й секунды;

InsPSS – количество импульсов, полученное за UniqSec-ю секунду, 4 байта, тип данных Single (25);

UniqSec - идентификатор уникальности (меняется 1 раз в секунду), 4 байта, тип данных DWORD (11).

Примеры пакетов

Примечание	Пакет
Запрос результата измерения выбранной измеряемой величины	Заголовок: A 010101 06 19 0100 C

Примечание	Пакет
Ответ	Данные: 10 С Заголовок: 010101 A 07 19 0500 С Данные: 10 ХХХХ С
Запрос времени измерения выбранной измеряемой величины	Заголовок: A 010101 06 0B 0100 С Данные: 13 С
Ответ	Заголовок: 010101 A 07 0B 0500 С Данные: 13 ХХХХ С
Запрос значения неопределенности измерения выбранной измеряемой величины	Заголовок: A 010101 06 01 0100 С Данные: 14 С
Ответ	Заголовок: 010101 A 07 01 0200 С Данные: 14 Х С

Где А – 3 байта адреса устройства, Х – байты передаваемых значений, С – четыре байта контрольной суммы.

Перечень условных обозначений

АПУ	аварийная пороговая уставка;
БД	блок детектирования;
БС	блок согласования;
ДНО	датчик наличия объекта;
МЭД	мощность эквивалентной дозы;
НПУ	нижняя пороговая уставка;
ПО	программное обеспечение;
ППУ	предварительная пороговая уставка;
СК	счетный канал;
УД	устройство детектирования;
УДПС	устройство детектирования для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма излучения;
УДВГ	устройство детектирования для обнаружения гамма-излучающих радионуклидов;
ЭНП	энергонезависимая память.

Список использованной литературы

1. «Описание протокола DiBUS.pdf», <http://tetra.ua/soft/#protocols>